

CONDITIONS D'ACCEPTATION

Produits bruns sans tube cathodique

Code Eural	16 02 14
Code déchet	171010

DESCRIPTION

- Produits bruns sans tube cathodique tels que radio, amplificateur, installation stéréo, cassette, tourne-disque, vidéo, caméra, haut-parleur, appareils médicaux, instruments de mesure, jouets
- Matériel ICT tel que téléphone et télécopieur, mobilophone, copieur, imprimante, souris, clavier
- Petits appareils ménagers tels que bouilloire électrique, friteuse, grille-pain, mixer, appareils de jardinage, aspirateur, machine à coudre, fer à repasser, sèche-cheveux, rasoir électrique
- Petit électroménager tel que four à micro-ondes, hotte aspirante, appareil de chauffage mobile, petit four électrique

CONDITIONS SUPPLÉMENTAIRES

Conditions générales :

- Les appareils sont livrés complets et sans emballage, sans pièces manquantes.
- Les appareils sont défaits de batteries et cartouches de toner.
- Pas de déchets dangereux, tels que médicaments, seringues, produits radioactifs ou explosifs, bouteilles de gaz, accumulateurs, boîtes de peinture
- Pas de tubes cathodiques
- Pas d'appareils contaminés par de l'eau, les denrées alimentaires, l'huile, les graisses, les déchets chimiques
- Pas d'appareils contenant de l'amiante
- Pas de gros électroménager
- Pas d'appareils de congélation et de réfrigération